



Électroménagers LG

Guide de démonstration 2023



Buanderie





Laveuse à chargement frontal FX

Mode d'affichage, Nettoyage intelligent, 6 Motion™, TurboWash™ 360°



1. Maintenez les boutons **Temp** et **Delay Start**
2. Appuyez ensuite sur **Power** (le mode démo apparaîtra à l'écran)
3. Relâchez les boutons **Power**, **Temp** et **Delay Start**
4. Lorsque vous serez sur le mode démo souhaité, appuyez sur **Play**

Lorsque vous souhaitez arrêter et passer à une autre démo, appuyez simplement sur le bouton **Play** pour revenir au menu principal du mode démo.

Nettoyage intelligent

Démontre toute la performance et l'efficacité du nettoyage intelligent. Détecte le poids de la brassée, la composition des tissus et le niveau de saleté.

6 Motion

Utilisez cette démonstration pour présenter les performances de nettoyage de LG grâce à sa technologie exclusive 6Motion™.

Démo d'affichage

Ce mode allumera le panneau d'affichage en parcourant les cycles et les options, tout en fournissant des descriptions sur les cycles.

TurboWash

Cette fonctionnalité vous permet de réduire considérablement la durée du cycle et la consommation d'énergie, sans réduire les performances.

Laveuses à chargement frontal (27" et 29")

Activer le mode démo du 6 Motion et du panneau d'affichage



d01 (27") / d03 (29")

Démo 6 Motion

Servez-vous de cette démonstration afin de présenter le meilleur lavage de l'industrie, propulsé par la technologie 6 Motion de LG.

1. Appuyez et maintenez **Temp** et **Delay Wash**
2. Appuyez sur **Power** (d01 s'affichera sur le panneau)
3. Utilisez le bouton Delay Wash pour basculer d'un mode démo à un autre
4. Appuyez sur **Play** lorsque vous êtes sur le mode démo désiré

Ordre des six mouvements lors de la démonstration;



Tumble Stepping Scrub Rolling Swing Filtration

d04

(pas disponible sur les 29")

Démo panneau d'affichage

Après l'activation, les lumières du panneau clignoteront de manière à attirer l'attention des clients en magasin.



Laveuses à chargement frontal (27" et 29")

Démonstration des vitesses de Spin



Démo Spin

Cette démo présente la puissance du moteur Direct Drive, tout en démontrant à quel point les laveuses LG peuvent être silencieuses même à très haute vitesse.




1. Appuyez et maintenez les boutons **Spin et Soil**
2. Appuyez sur **Power** (toutes les lumières du panneau s'allumeront)
3. Appuyez sur **Play** pour activer le mode Spin
4. Appuyez de nouveau sur **Play** pour 50RPM (50 s'affichera sur le panneau)
5. Appuyez de nouveau sur **Play** pour 600RPM (60 s'affichera sur le panneau)
6. Appuyez de nouveau sur **Play** pour 1150RPM (115 s'affichera sur le panneau)

*Note – Les laveuses LG 27" peuvent atteindre jusqu'à 1300 RPMs durant les cycles.



Laveuses et sècheuses

Démo Smart Diagnosis™



1. Branchez la machine et appuyez sur **Power**
2. Appuyez et maintenez le bouton **Temp** pendant 5 secondes
3. Le signal du Smart Diagnosis™ s'activera puis un compte à rebours de 6 secondes s'affichera sur le panneau

Démo Smart Diagnosis™

Servez-vous de cette démo pour présenter les avantages technologiques qu'offre LG à ses clients. Cette option permet à nos machines d'informer notre centre de service des problèmes rencontrés et des pièces qui devront être commandées.

Grâce à l'application mobile ThinQ de LG, l'aide n'est qu'à un clic de vous. Les problèmes peuvent maintenant être diagnostiqués sans avoir à appeler un technicien. L'application enregistrera et analysera le signal envoyé par l'appareil en question pour proposer une solution rapide et efficace.



WashTower

Démo 6 Motion



Ordre des six mouvements durant la démonstration; ;



d1

Mode démo 6 Motion
Cette démonstration met de l'avant les performances du meilleur lavage de l'industrie, propulsé par la technologie 6 Motion de LG.

*Note – Cette démo fonctionne mieux en plaçant des articles dans la cuve afin d'accroître l'effet visuel de chacun des mouvements.



1. Branchez la laveuse dans une source de courant standard de 110V
2. Appuyez et maintenez les boutons **Soil et Pre-wash**
3. Appuyez sur **Power** → **d1** s'affichera sur le panneau
4. Appuyez sur **Play**



WashTower

Démo du panneau d'affichage

1. Branchez la sécheuse avec un câble de 220V
2. Appuyez et maintenez les boutons **Time Dry** et **Wrinkle Care**
3. Appuyez sur **Power** →
4. Appuyez sur **Play** (**SEE** s'affichera sur le panneau lors de l'activation)

d4

Démo du panneau

Après l'activation, les lumières du panneau clignoteront de manière à attirer l'attention des clients en magasin.

La laveuse et la sécheuse possèdent leur propre mode démo. Si la sécheuse n'est pas branchée, il est tout de même possible d'activer le mode démo sur la laveuse.



1. Branchez la laveuse dans une source de courant standard de 110V
2. Appuyez et maintenez les boutons **Soil et Pre-wash**
3. Appuyez sur **Power** → **d1** s'affichera sur le panneau
4. Appuyez simultanément sur les boutons **Steam et TurboWash** jusqu'à voir **d4**
5. Appuyez sur **Play** (**SEE** s'affichera sur le panneau lors de l'activation)



WashTower

Démo de l'appareillage intelligent

d8

Démo Appareillage Intelligent


Cette démo démontre la capacité de la Washtower à partager l'info du cycle de la laveuse à la sècheuse.

La laveuse et la sècheuse possèdent leur propre mode démo. Si la sècheuse n'est pas branchée, il est tout de même possible d'activer le mode démo sur la laveuse.



1. Branchez la laveuse dans une sortie de 110V+ Branchez la sècheuse avec un câble de 220V
2. Sur la laveuse, appuyez et maintenez les boutons **Soil** et **Pre-wash**
3. Appuyez sur **Power** → **d1** devrait s'afficher sur le panneau
4. Appuyez et maintenez les boutons **Steam** et **TurboWash** jusqu'à ce que **d8** s'affiche
5. Appuyez sur **Play** (le cycle **Bedding** sera choisi et un compte à rebours débutera)
6. Appuyez sur **Power** sur la sècheuse (le cycle **Bedding** sera automatiquement choisi)

Styler



1. Appuyez et maintenez les boutons **Dry** et **Sanitary**
2. Appuyez sur **Power** (dE0 s'affichera sur le panneau)
3. Servez-vous du bouton **Refresh** pour choisir les cycles
4. Appuyez sur **Play** lorsque vous trouvez le cycle désiré

dE0

Cintre mobile et vapeur
Cette démo présente le système de cintre mobile. Vous pouvez également ajouter la vapeur pour l'effet visuel en appuyant sur le bouton Gentle Dry.

dE2

Rafraîchissement 9 minutes
Cela vous permettra de démontrer le cycle Refresh en 9 minutes. Les lumières LED resteront allumées durant la démo.

dE1

9 Minute Refresh
Cela vous permettra de démontrer le cycle Refresh en 9 minutes. Les lumières LED resteront allumées pendant 3-4 minutes.

dE3

Cintre mobile
Cette démo présente uniquement le système de cintre mobile.

* Remarque - Laissez la porte ouverte après avoir effectué une démonstration de vapeur pour laisser le Styler se dessécher



Réfrigération





Réfrigérateur

Mode démonstrateur

Modèles sans distributeur d'eau



Modèles avec distributeur d'eau



Studio InstaView (SRFVC2416S | SRFVC2406S)



OF F (Mode démonstrateur)

Ce mode permet de brancher et de faire fonctionner votre réfrigérateur sur le plancher de vente sans que le compresseur ne soit en marche.

1. Branchez le réfrigérateur
2. Ouvrez les portes du frigo
- 3a. Appuyez et maintenez les boutons **Refrigerator** et **Ice Plus** pendant 5 secondes
- 3b. ou – Appuyez et maintenez le bouton **Refrigerator** en pressant **Ice Plus** 3 fois
4. Lorsque le mode démo sera activé, **OF F** s'affichera

1. Branchez le réfrigérateur
2. Ouvrez la porte de droite du frigo
- 3a. Appuyez et maintenez les boutons **Refrigerator** et **Ice Plus** pendant 5 secondes
- 3b. ou – Appuyez et maintenez le bouton **Refrigerator** en pressant **Ice Plus** 3 fois
4. Lorsque le mode démo sera activé, **OF F** s'affichera

1. Branchez le réfrigérateur
2. Ouvrez les portes du frigo
3. Appuyez et maintenez le bouton **Refrigerator** en pressant ***Wi-Fi** 3 fois
4. Lorsque le mode démo sera activé, **OF F** s'affichera



Réfrigérateur

Démo de torsion de la glace

Les machines à glaçons Slim SpacePlus de LG n'utilisent aucun élément chauffant pour relâcher la glace vers le bac à glaçons.

Cela permet notamment de réduire les amas de glace, tout en réduisant la consommation d'énergie. 

Lorsque la glace est prête, le contenant se tordra afin que les glaçons s'en détachent et puissent ensuite tomber dans le bac juste en-dessous.

Vous pouvez en faire la démonstration en ouvrant la porte Slim SpacePlus™ Ice System et en retirant le bac à glace. Appuyez simplement sur le petit bouton au fond, sous le contenant à cubes.





Réfrigérateur

Démo Smart Diagnosis™



Démo Smart Diagnosis™

Servez-vous de cette démo pour présenter les avantages technologiques qu'offre LG à ses clients. Cette option permet à nos machines d'informer notre centre de service des problèmes rencontrés et des pièces qui devront être commandées.

Grâce à l'application mobile ThinQ de LG, l'aide n'est qu'à un clic de vous. Les problèmes peuvent maintenant être diagnostiqués sans avoir à appeler un technicien. L'application enregistrera et analysera le signal envoyé par l'appareil en question pour proposer une solution rapide et efficace.

Modèles avec distributeur d'eau



1. Ouvrez la porte de droite du frigo
2. Placez votre téléphone devant le logo Smart Diagnosis™
3. Maintenez le bouton **Lock** sur le panneau
4. Appuyez et maintenez le bouton **Freezer** pendant 5 secondes
5. Le signal Smart Diagnosis™ s'activera pendant le compte à rebours de 3 secondes affiché sur le panneau. Cela démontre comment n'importe quel téléphone peut capter le signal des appareils équipés du Smart Diagnosis™.

Modèles sans distributeur d'eau



1. Ouvrez les portes du frigo
2. Placez votre téléphone devant le logo Smart Diagnosis™
3. Appuyez et maintenez le bouton **Freezer** pendant 5 secondes
4. Le signal Smart Diagnosis™ s'activera pendant le compte à rebours de 3 secondes affiché sur le panneau. Cela démontre comment n'importe quel téléphone peut capter le signal des appareils équipés du Smart Diagnosis™.



Cuisinières





Cuisinière

Démo InstaView™

Démo InstaView™

Gardez la chaleur à l'intérieur grâce au InstaView™. En cognant deux fois sur la porte du four, vous pouvez observer votre nourriture durant la cuisson sans laisser sortir la chaleur.

- 1a. Branchez une cuisinière à gaz InstaView dans une sortie standard de 110V
- 1b. Branchez une cuisinière électrique InstaView en utilisant un câble de 220V
2. Après que la cuisinière ait été branchée pendant 60 secondes, vous pouvez cogner deux fois sur la porte pour activer la lumière grâce au InstaView™





Cuisinière

Démo Verrouillage de sécurité



Les cuisinières électriques Slide-in de LG ont la capacité de verrouiller complètement leurs commandes. Tant les éléments chauffants que les contrôles du four sont désactivés.

Cela permet d'éliminer les craintes des clients en matière de sécurité lorsqu'ils font l'achat d'une cuisinière dont les commandes sont situées à l'avant.

Cette option offre un avantage aux cuisinières LG puisque les produits de la compétition ne sont pas tous dotés de cette fonction offrant au client la tranquillité d'esprit.



1. Branchez une cuisinière électrique Slide-in en utilisant un câble de 220V.
2. Maintenez le bouton ***Control Lock** pendant 5 secondes.
3. Montrez au client que la porte du four est bien verrouillée et qu'aucun des éléments chauffants de la cuisinière ne peut être activé. Cela offre donc la vraie tranquillité d'esprit.



Cuisinière

Démo Smart Diagnosis™



Démo Smart Diagnosis™

Servez-vous de cette démo pour présenter les avantages technologiques qu'offre LG à ses clients. Cette option permet à nos machines d'informer notre centre de service des problèmes rencontrés et des pièces qui devront être commandées.

Grâce à l'application mobile ThinQ de LG, l'aide n'est qu'à un clic de vous. Les problèmes peuvent maintenant être diagnostiqués sans avoir à appeler un technicien. L'application enregistrera et analysera le signal envoyé par l'appareil en question pour proposer une solution rapide et efficace.



- 1a. Branchez une cuisinière à gaz dans une sortie standard de 110V
- 1b. Branchez une cuisinière électrique avec un câble de 220V
2. Appuyez et maintenez le bouton **Start** pendant 5 secondes
 1. Le signal Smart Diagnosis™ s'activera pendant le compte à rebours de 3 secondes affiché sur le panneau. Cela démontre comment n'importe quel téléphone peut capter le signal des appareils équipés du Smart Diagnosis™.



Fours Muraux

Mode démonstrateur

Démo d'affichage

Ce mode vous permet de brancher et de présenter vos fours muraux LG en toute sécurité sur la plancher de vente. Vous et vos clients pourrez interagir avec le panneau de contrôle et toutes ses fonctionnalités sans vous soucier de l'activation de l'un des éléments.

Fours muraux simples (2023+)



Fours muraux combiné (2023+)



1. Appuyez sur le bouton CLEAR / OFF pour vous assurer que l'appareil est en état d'inactivité.
2. Ouvrez la porte du four (pour le four combiné, ouvrez les deux portes).
3. Appuyez ensemble les boutons **Cook Time** et **Upper Timer On/Off** pour 3 seconds.

Pour désactiver le mode d'affichage, appuyez les deux mêmes boutons pour 3 seconds.

* Si un bouton est touché dans les 10 minutes suivant la remise d'électricité, le mode d'affichage est libéré