

Ce guide de référence rapide pour les accessoires de lave-vaisselle vous aidera à vous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour une installation réussie en seulement 3 étapes faciles :

Étape 1 Trouvez votre numéro de modèle.

Étape 2 Lisez les informations sur les accessoires pour déterminer vos besoins et préparez-vous en connaissant les réponses aux questions suivantes :

- Disposez-vous de l'alimentation en eau nécessaire ?
- Avez-vous la capacité de drainer à moins de 3,6 mètres (12 pieds) du lave-vaisselle ? (Un tuyau de drainage de 152 cm (60 pouces) est inclus. Si votre drainage dépasse cette distance, vous devez acheter un kit de rallonge de tuyau de drainage)
- Avez-vous un broyeur à déchets ?
- Disposez-vous de l'alimentation électrique requise et d'un circuit d'au moins 15 Ampères ?

Étape 3 Identifiez les articles que vous devez acheter pour votre appareil lave-vaisselle.

Où acheter des accessoires

Les accessoires peuvent être achetés en magasin avec l'unité, ou auprès de LG Canada Pièces & Accessoires :

Magasinez en ligne sur LGCANADAPARTS.COM

Appelez le 1-855-341-2732

Contenu

Lave-vaisselles 2



Nivellement du lave-vaisselle LG

Regardez la vidéo



www.youtube.com/watch?v=huXc4-F7_-M

Guide d'accessoires pour lave-vaisselle LG



SDWB24S3



LDTH7972_(S, D)



LDPS6762_(S/D)



LDPH5554_(S/D)



LDTSS552_(S, D)



LDPN454_(HT/2W)



LDFC3532S



LDFC2423_(V, W)

Exigences en matière d'alimentation en eau

Les lave-vaisselles LG doivent être connectés à une alimentation en eau chaude avec une plage de température entre 49°C (120°F) et 65°C (149°F). Pression d'eau min./max. requise est de 20–80 psi.





Achat requis

Tuyau d'alimentation en acier tressé de 3/8" ou tuyauterie en cuivre de 3/8" avec raccord de compression (coude à 90° de 3/8" installé en usine)

Exigences pour le tuyau de drainage

Coupez l'adaptateur inclus afin que l'extrémité corresponde à la taille de la connexion de drainage.



Achat optionnel

Rallonge de tuyau de drainage

Un tuyau de drainage de 152 cm (60 pouces) est attaché au lave-vaisselle. Si une rallonge de tuyau de drainage est requise, utilisez un tuyau d'un diamètre intérieur de 5/8" ou 7/8", d'une longueur de 60 à 90 cm (2 à 3 pieds) et un coupleur pour connecter les deux extrémités du tuyau. Ne dépassez pas une distance de 3,6 mètres (12 pieds) jusqu'au drainage*

*Si vous connectez le tuyau de drainage du lave-vaisselle au broyeur à déchets, assurez-vous de suivre le manuel de votre broyeur à déchets pour les instructions d'installation appropriées.

Exigences électriques



Achat requis

Câble électrique à 3 fils connecté à un disjoncteur de 120 V, 60 Hz, 15 Ampères




Achat requis

Coupleur




Achat requis

Coupleur
Écarteur d'air



Achat requis

Serre-câble de 7/8"
Collier de serrage
Connecteurs pour câblage de 16 AWG
Ruban électrique



Inclus

1 Collier de serrage
2 Supports d'installation
4 Vis à bois

Si vous souhaitez que la plinthe du lave-vaisselle ou le panneau et la poignée personnalisés soient assortis à vos armoires, vous devez les acheter séparément auprès d'un fabricant ou d'un fournisseur d'armoires local.



Achat optionnel

La plinthe en bois (si vous le souhaitez)