



# Appareils électroménagers LG

## Modes de démonstration 2024



# Table des matières

Catégorie	Sous-catégorie	Démo
 Lessive	<a href="#">Laveuses à chargement frontal FX et WashCombo<sup>MC</sup></a>	Mode d'affichage   Lavage AI   6Motion <sup>MC</sup>   TurboWash <sup>MC</sup>
	<a href="#">Séchoirs à chargement frontal FX</a>	Mode d'affichage   Lavage AI
	<a href="#">Laveuses à chargement frontal (27 po et 29 po)</a>	Mode d'affichage   6Motion <sup>MC</sup>
	<a href="#">Laveuses à chargement frontal (27 po et 29 po)</a>	Vitesses de vrille
	<a href="#">Laveuse à chargement frontal et à chargement vertical</a>	SmartDiagnostic <sup>MC</sup>
	<a href="#">WashTower<sup>MC</sup> (série 300 et LG Studio)</a>	Mode d'affichage   6Motion <sup>MC</sup>   TurboWash <sup>MC</sup>
	<a href="#">WashTower<sup>MC</sup> (séries 100 et 200)</a>	6Motion <sup>MC</sup>
	<a href="#">WashTower<sup>MC</sup> (séries 100 et 200)</a>	Mode d'affichage
	<a href="#">WashTower<sup>MC</sup> (séries 100 et 200)</a>	Jumelage intelligent
	<a href="#">Laveuses à chargement vertical TX (8600)</a>	Program   AI Wash
	<a href="#">Styler</a>	Cintre mobile et vapeur   Rafraîchir   Cintre de déménagement
 Réfrigération	<a href="#">Modèles avec commandes murales intérieures</a>	Mode démo pour démonstrateurs
	<a href="#">La plupart des modèles</a>	Mode démo pour démonstrateurs
	<a href="#">La plupart des modèles</a>	SmartDiagnostic <sup>MC</sup>
	<a href="#">LF29S8365S (arrivent T4 2024)</a>	Mode démo pour MyColor InstaView <sup>MC</sup>
	<a href="#">Modèles avec machine à glaçons Slim SpacePlus<sup>MC</sup></a>	Tourner la glace
 Cuisson	<a href="#">Cuisinières avec InstaView<sup>MC</sup></a>	InstaView <sup>MC</sup>
	<a href="#">Électrique encastrable</a>	Verrouillage des commandes
	<a href="#">Fourchettes</a>	SmartDiagnostic <sup>MC</sup>
	<a href="#">Four mural 2023+</a>	Mode démo pour démonstrateurs



Lessive





# Laveuses à chargement frontal FX



1. Appuyez longuement sur **Temp & Delay Start**
  2. Appuyez sur **Power** (le mode Démo apparaîtra sur l'écran)
  3. Lâchez les boutons de Power, de Temp et de Delay Start
  4. Utilisez le cadran pour choisir votre démo, puis appuyez sur play
- Lorsque vous voulez arrêter et passer à une autre démo, appuyez simplement sur le bouton Lecture pour revenir en arrière.

\* Veiller à ce que les boulons d'expédition soient retirés avant la démonstration

## Mode d'affichage

Ce mode allumera l'écran et affichera les cycles et les options, tout en fournissant des descriptions de cycle.

## Lavage AI

Démontre comment AI Wash offre le nettoyage le plus avancé. Détecte la taille de la charge, le type de tissu, le niveau de sol et l'optimisation.

## 6Motion<sup>MC</sup>

Utilisez cette démo pour mettre en valeur la performance de lavage de marque LG grâce à notre technologie exclusive 6Motion<sup>MC</sup>.

## TurboWash

Cette fonction vous permet de réduire considérablement le temps de cycle et l'énergie sans sacrifier la performance.

# Sécheuses à chargement frontal FX



1. Appuyez et maintenez **Temp & Energy Saver**
2. Appuyez sur **Power** (le mode Démo apparaîtra sur l'écran)
3. Lâchez les boutons d'économie d'énergie, de température et d'économie d'énergie
4. Utilisez le cadran pour choisir votre démo, puis appuyez sur play

Lorsque vous voulez arrêter et passer à l'autre démo, appuyez simplement sur le bouton Lecture pour revenir au menu principal du mode démo.

## Mode d'affichage

Ce mode allumera l'écran et affichera les cycles et les options, tout en fournissant des descriptions de cycle.

## IA Dry

Démontre comment AI Dry fournit le séchage le plus efficace en optimisant le cycle basé sur la détection des tissus.

# Laveuses à chargement frontal (27 po et 29 po)



1. Appuyez et maintenez la **température** et le lavage **différé**
2. Appuyez sur **Alimentation** (d01 apparaîtra à l'écran)
3. Utilisez **Délai de lavage** pour basculer entre les modes de démonstration
4. Lorsque vous êtes en mode démo souhaité, appuyez sur **Lecture**

\* Veiller à ce que les boulons d'expédition soient retirés avant la démonstration

## d04 (non disponible sur 29 po)

### Mode d'affichage

Lorsqu'ils sont activés, les lumières clignotent selon un schéma fixe afin d'attirer l'attention des clients sur le plancher des ventes.

## d01 (27 po)/d03 (29 po)

### 6Motion<sup>MC</sup>

Utilisez cette démo pour mettre en valeur la performance de lavage de marque LG grâce à notre technologie exclusive 6Motion.

L'ordre des six requêtes en mode démo :



# Laveuses à chargement frontal (27 po et 29 po)



1. Appuyez longuement sur les boutons **Spin & Soil**
2. Appuyez sur **Alimentation** (tous les voyants s'allument)
3. Appuyez sur **Lecture** pour activer le mode rotation
4. Appuyez de nouveau sur **Lecture** pour afficher 50 tr/min (50 à l'écran)
5. Appuyez de nouveau sur **Lecture** pour afficher 600 tr/min (60 à l'écran)
6. Appuyez de nouveau sur **Lecture** pour afficher 1 150 tr/min (115 à l'écran)

## Spin Démo

Cette démonstration montre la puissance du moteur d'entraînement direct de l'onduleur. Elle démontre également à quel point les rondelles LG sont silencieuses et stables tout en atteignant ces tr/min extrêmement rapides. Remarque — Les rondelles LG de 27 po peuvent atteindre jusqu'à 1 300 tr/min au cours d'un cycle.



\* Veiller à ce que les boulons d'expédition soient retirés avant la démonstration

# Démo SmartDiagnostic<sup>MC</sup>



1. Branchez la machine et appuyez sur l'alimentation
2. Appuyez longuement sur le bouton Temp pendant 5 secondes
3. Le signal Smart Diagnostic<sup>MC</sup> s'active alors que l'affichage compte à rebours à partir de 6 secondes

## Démonstration Smart Diagnostic<sup>MC</sup>

Utilisez cette démo pour souligner l'incroyable avantage technologique que LG offre à ses clients. Cette fonction permet à nos machines de dire à notre centre de service quel est le problème et quelles pièces doivent être commandées.

Grâce à l'application ThinQ<sup>MC</sup> de LG, l'aide n'est qu'à un clic. Désormais, les problèmes peuvent être diagnostiqués sans avoir à appeler un représentant de LG. L'application enregistrera et analysera le signal envoyé par l'appareil et peut fournir instantanément des étapes de dépannage pour aider à résoudre le problème.



# WashTower<sup>MC</sup> (série 300 et modèle LG Studio)

Tous les modes de démonstration



1. Branchez uniquement la laveuse dans un bloc d'alimentation de 110 V
2. Touchez le bouton **d'alimentation** de la laveuse
3. Touchez 10 fois dans le coin supérieur gauche de l'écran ACL (déverrouille la liste des modes cachés)
4. Touchez l'option **Mode Démo** à l'écran
5. Sélectionnez le mode de démonstration que vous voulez afficher
6. Touchez le bouton **Lecture** pour démarrer la démo sélectionnée
7. Touchez de nouveau le bouton **Lecture** pour arrêter la démo et sélectionner un autre mode

## Mode d'affichage

Ce mode allumera l'écran et affichera les cycles et les options, tout en fournissant des descriptions de cycle.

## 6Motion<sup>MC</sup>

Utilisez cette démo pour mettre en valeur la performance de lavage de marque LG grâce à notre technologie exclusive 6Motion<sup>MC</sup>.

## TurboWash

Cette fonction vous permet de réduire considérablement le temps de cycle et l'énergie sans sacrifier la performance.

\* Veiller à ce que les boulons d'expédition soient retirés avant la démonstration

# WashTower<sup>MC</sup> (séries 100 et 200)

## 6 Démonstration de motion



1. Branchez la laveuse dans une alimentation standard de 110 V
2. Appuyez longuement sur les boutons **Soil & Prélavage**
3. Appuyez sur Power → **d1** devrait apparaître à l'écran
4. Appuyez sur play

\* **Veiller à ce que les boulons d'expédition soient retirés avant la démonstration**

### d1

#### Mode Démo 6 Motion

Cette démonstration met en valeur la performance de lavage de marque LG grâce à notre technologie exclusive 6 Motion. L'ordre des six requêtes en mode démo ;



Tumble



Tremplin



Gommage



Roulis



Balancer



Filtration

# WashTower<sup>MC</sup> (séries 100 et 200)

## Mode d'affichage



### d4

#### Mode d'affichage

Lorsqu'ils sont activés, les voyants clignotent de façon prédéterminée afin d'attirer l'attention des clients à proximité.

La laveuse et la sécheuse ont chacune leur propre démonstration d'affichage. Si un cordon de sécheuse n'est pas disponible, la démo de la laveuse peut tout de même être activée seule.

#### Laveuse

1. Branchez la laveuse dans une prise standard de 110 V
2. Appuyez et maintenez **Soil** et **pré-lavage**
3. Appuyez sur Power. → **d1** s'affiche à l'écran
4. Appuyez sur les boutons **Steam** et **TurboWash** ensemble jusqu'à ce que **d4** apparaisse
5. Appuyez sur Lecture (**SEE** apparaîtra sur l'écran une fois activé)

#### Sécheuse

1. Branchez la sécheuse dans une prise de 110 V à l'aide d'un cordon de 220 V
2. Appuyez longuement sur les boutons **Time Dry** & **Wrinkle Care**
3. Appuyez sur la puissance
4. Appuyez sur Lecture (**SEE** apparaîtra sur l'écran une fois activé)



# WashTower<sup>MC</sup> (séries 100 et 200)

## Démonstration du jumelage intelligent



1. Branchez la laveuse dans une prise de 110 V + prise dans la sècheuse à l'aide d'un cordon de 220 V
2. Sur la laveuse, appuyez longuement sur les boutons **Soil & Pré-lavage**
3. Appuyez sur l'alimentation de la laveuse. → **d1** qui s'affiche à l'écran
4. Appuyez sur les boutons **Steam et TurboWash ensemble jusqu'à ce que d8 apparaisse**
5. Appuyez sur la lecture (la literie cycle est sélectionnée et commence un compte à rebours)
6. Appuyez sur Power sur la sècheuse (le cycle de literie sera automatiquement sélectionné)

### d8

#### Démonstration de jumelage intelligent

Cette démonstration montre la capacité de la tour de lavage à communiquer les données de cycle de la laveuse à la sècheuse.

La laveuse et la sècheuse ont chacune leur propre démonstration d'affichage. Si un cordon de sècheuse n'est pas disponible, la démo de la laveuse peut tout de même être activée seule.

# Laveuse à chargement vertical TX (série 8600)



1. Branchez la laveuse dans une prise standard de 110 V
2. Trouvez et appuyez longuement sur les boutons  et 
3. Appuyez sur Power (le nouveau sous-menu apparaît à l'écran)
4. Trouvez **Demo Mode** et appuyez  pour le sélectionner
5. Faites défiler les options et sélectionnez un programme à démo  : (Program, AI Wash)

## Program

Ce mode allumera l'écran et affichera les cycles et les options, tout en fournissant des descriptions de cycle.

## Lavage AI

Démontre comment AI Wash offre le nettoyage le plus avancé. Détecte la taille de la charge, le type de tissu, le niveau de sol et l'optimisation.

# Styler



1. Appuyez et maintenez **Sec** et **Sanitaire**
2. Appuyez sur **Alimentation** (de0 apparaîtra à l'écran)
3. Utilisez le bouton **Actualiser** pour basculer entre les modes
4. Lorsque vous êtes en mode démo souhaité, appuyez sur **Lecture**

\*Remarque – Laissez la porte ouverte après avoir effectué une démonstration vapeur pour laisser le styler sécher

## De0

Cintre de déménagement et vapeur

Cette démo met en évidence le système exclusif de suspension mobile de LG. Vous pouvez également ajouter de la vapeur à l'écran en cliquant sur le bouton Séchage doux.

## De1

Rafraîchissement de 9 minutes

Cela vous permettra de faire une démonstration du cycle de rafraîchissement en 9 minutes. Les DEL resteront allumées pendant environ 3 à 4 minutes.

## De2

Rafraîchissement de 9 minutes

Cela vous permettra de faire une démonstration du cycle de rafraîchissement en 9 minutes. Les DEL resteront allumées pendant toute la démonstration.

## De3

Cintre de déménagement

Cette démo met en évidence le système de suspension mobile seul.



# Réfrigération





# Réfrigération

Mode démo pour démonstrateurs

Modèles de contrôle des murs intérieurs



## OFF (Mode d'affichage)

Ce mode vous permet de brancher et de présenter votre réfrigérateur LG sur le plancher de vente sans que le système de refroidissement soit allumé.

1. Branchez le réfrigérateur
2. Ouvrir la (les) porte (s) du réfrigérateur
3. Appuyez longuement sur le bouton du **réfrigérateur** tout en appuyant sur **Ice Plus** 3 fois
4. Lorsque le mode démo a été activé, **OFF** s'affiche



# Réfrigération

Mode démo pour démonstrateurs

## Modèles non distribués



## Modèles distribués



## Studio InstaView (SRFVC2416S)



## OF F (Mode d'affichage)

Ce mode vous permet de brancher et de présenter votre réfrigérateur LG sur le plancher de vente sans que le système de refroidissement soit allumé.

1. Branchez le réfrigérateur
2. Ouvrir la (les) porte (s) du réfrigérateur
- 3a. Appuyez longuement sur les boutons **Réfrigérateur** et **Ice Plus** pendant 5 secondes
- 3b. ou - Appuyez longuement sur le bouton du **réfrigérateur** tout en appuyant sur **Ice Plus** 3 fois

4. Lorsque le mode démo a été activé, **OF F** s'affiche

1. Branchez le réfrigérateur
2. Ouvrir la porte du réfrigérateur du côté droit
- 3a. Appuyez longuement sur les boutons **Réfrigérateur** et **Ice Plus** pendant 5 secondes
- 3b. ou - Appuyez longuement sur le bouton du **réfrigérateur** tout en appuyant sur **Ice Plus** 3 fois

4. Lorsque le mode démo a été activé, **OF F** s'affiche

1. Branchez le réfrigérateur
2. Ouvrir les portes du réfrigérateur
3. Appuyez sur le bouton du **réfrigérateur** et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur **\* Wi-Fi** 3 fois
4. Lorsque le mode démo a été activé, **OF F** s'affiche



# Réfrigération

## Démonstration de SmartDiagnostic<sup>MC</sup>

### Démonstration Smart Diagnostic<sup>MC</sup>

Utilisez cette démo pour souligner l'incroyable avantage technologique que LG offre à ses clients. Cette fonction permet à nos machines de dire à notre centre de service quel est le problème et quelles pièces doivent être commandées.

Grâce à l'application ThinQ de LG, l'aide n'est qu'à un clic. Désormais, les problèmes peuvent être diagnostiqués sans avoir à appeler un représentant de LG. L'application enregistrera et analysera le signal envoyé par l'appareil et peut fournir instantanément des étapes de dépannage pour aider à résoudre le problème.

#### Modèles distribués



1. Ouvrir la porte du réfrigérateur du côté droit
2. Soulignez le logo Smart Diagnostic<sup>MC</sup> et maintenez-y votre téléphone
3. Sur l'écran du distributeur, maintenez le bouton **Verrouiller**
4. Appuyez longuement sur le bouton **Congélateur** pendant 5 secondes
5. Le signal Smart Diagnostic<sup>TM</sup> s'active alors que l'affichage compte à rebours à partir de 3 secondes. Cela montre comment n'importe quel téléphone peut capter le signal de nos appareils équipés de SmartDiagnostic<sup>MC</sup>.

#### Modèles non distribués



1. Ouvrir les deux portes du réfrigérateur
2. Soulignez le logo Smart Diagnostic<sup>MC</sup> et maintenez-y votre téléphone
3. Appuyez longuement sur le bouton **Congélateur** pendant 5 secondes
4. Le signal Smart Diagnostic<sup>TM</sup> s'active alors que l'affichage compte à rebours à partir de 3 secondes. Cela montre comment n'importe quel téléphone peut capter le signal de nos appareils équipés de SmartDiagnostic<sup>MC</sup>.



# LF29S8365S (T4 2024)

Mode démo pour MyColor InstaView<sup>MC</sup>



## OFF (Mode d'affichage avec MyColor)

Ce mode vous permet de vous brancher et de présenter les transitions de couleurs des modèles InstaView<sup>MC</sup> MyColor. Ce mode d'affichage est idéal pour attirer l'attention des clients et démarrer des conversations avec vos clients.

1. Branchez le réfrigérateur
2. Ouvrez les portes du réfrigérateur
3. Appuyez le bouton **Refrigerator** tout en appuyant 3 fois sur **Ice Plus** (active le mode d'affichage)
4. Fermez les portes du réfrigérateurs
5. Ouvrez la porte InstaView<sup>MC</sup> et le tiroir du congélateur inférieur
6. Alors que la porte est ouverte "Toc Toc" 3 fois sur le panneau de verre InstaView<sup>TM</sup> (l'étape doit être terminée dans les 5 secondes)  
(MyColor va maintenant passer d'une couleur à l'autre pendant 1 heure. Pour redémarrer la rotation des lumières LED, frappez sur l'InstaView<sup>TM</sup>)



# Réfrigération

## Démo Twist Ice

[Cliquez pour visionner la vidéo de démonstration](#)

Les machines à glaçons Slim SpacePlus<sup>MC</sup> de LG n'utilisent pas d'éléments chauffants pour libérer la glace du plateau dans le bac situé en dessous.

Le principal avantage est que cela réduit considérablement l'agglomération de la glace et contribue à réduire la consommation d'énergie.

Essentiellement, lorsque la glace est prête à être libérée dans le bac, le plateau à glaçons se tordre pour libérer la glace, tout comme un bac à glaçons traditionnel.

Vous pouvez démontrer le mouvement de torsion en magasin en ouvrant la porte de la machine à glaçons Slim SpacePlus<sup>MC</sup> et en retirant le bac à glaçons. Il suffit ensuite d'appuyer sur le bouton situé sous le contrôleur du plateau.



# Cuisson





# Cuisinière

Démonstration InstaView<sup>MC</sup>



- 1a. Branchez une cuisinière InstaView Gas à une prise standard de 110 V
- 1b. Branchez une cuisinière électrique InstaView à l'aide d'un cordon de 220 V
3. Une fois la cuisinière branchée pendant 60 secondes, vous pouvez frapper deux fois sur la porte du four pour mettre en évidence la fonction InstaView<sup>MC</sup> de LG

## Démonstration InstaView<sup>MC</sup>

Gardez la chaleur à l'intérieur avec InstaView<sup>MC</sup>. Avec deux coups rapides sur la porte du four, vous pouvez voir vos aliments pendant la cuisson pour vérifier la progression sans laisser la chaleur s'échapper. En ce qui concerne les cuisinières autoportantes, cela vous évite également d'avoir à atteindre une table de cuisson chaude, ce qui accroît la sécurité globale.



# Cuisinière

## Démonstration de verrouillage de contrôle



1. Branchez une cuisinière électrique encastrable à l'aide d'un cordon de 220 V
2. Maintenez le bouton **\*Control Lock** pendant 5 secondes
3. Montrez au client qu'aucun des éléments de la table de cuisson ou des commandes du four ne peut être activé. (sur les modèles dotés de la fonction autonettoyage, la porte du four se verrouille également)

Les cuisinières encastrable électriques de LG peuvent verrouiller complètement toutes les commandes. Cela élimine la préoccupation que les clients éprouvent souvent en matière de sécurité lorsqu'ils décident d'acheter une cuisinière à console frontale.



# Cuisinière

Démonstration de SmartDiagnostic<sup>MC</sup>



- 1a. Branchez une cuisinière à gaz à une prise standard de 110V
- 1b. Branchez une cuisinière électrique à l'aide d'un câble de 220V
2. Appuyez longuement sur le bouton **START** pendant 5 secondes
3. Le signal Smart Diagnostic<sup>MC</sup> s'active alors que l'affichage compte à rebours à partir de 5 secondes. Cela montre comment n'importe quel téléphone peut capter le signal de l'appareil.

## Démonstration Smart Diagnostic<sup>MC</sup>

Utilisez cette démo pour souligner l'incroyable avantage technologique que LG offre à ses clients. Cette fonction permet à nos machines de dire à notre centre de service quel est le problème et quelles pièces doivent être commandées.

Grâce à l'application ThinQ de LG, l'aide n'est qu'à un clic. Désormais, les problèmes peuvent être diagnostiqués sans avoir à appeler un représentant de LG. L'application enregistrera et analysera le signal envoyé par l'appareil et peut fournir instantanément des étapes de dépannage pour aider à résoudre le problème.



# Fours muraux

## Mode démo pour démonstrateurs

Fours muraux simples LG (2023+)



Fours muraux combinés LG (2023+)



## Mode d'affichage

Ce mode vous permet de brancher et de présenter vos fours muraux LG en toute sécurité sur le plancher de vente. Vous et vos clients serez en mesure d'interagir avec le panneau de commande et toutes ses fonctionnalités sans vous soucier de l'activation des éléments.

1. Appuyez longuement sur le bouton CLEAR/OFF pour vous assurer que l'unité est inactif
2. Ouvrir la porte du four (pour le four combiné, ouvrir les deux portes)
3. Appuyez longuement sur les boutons « **Cook Time** » et « **Upper Timer On/Off** » pendant 3 secondes.  
(Pour désactiver le mode d'affichage, appuyez longuement sur les deux mêmes touches pendant 3 secondes)

\* Si un bouton est touché dans les 10 minutes suivant la réactivation de l'alimentation, le mode d'affichage est relâché